

СОГЛАСОВАНО:

Председателем Совета трудового коллектива

Л.С. Лошкарева /Н.С. Лошкарева
« 09 » сентября 2020 г.



Утверждаю :

Директор КЦСОН Увинского района

О.В. Наговицина /О.В. Наговицина
« 09 » сентября 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАСПИЛОВКЕ И КОЛКЕ ДРОВ. 11

I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К распиловке и колке дров могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности.
2. К работе с пилой допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления.
3. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам, и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах.
4. Рабочие должны знать правила внутреннего трудового распорядка предприятия и выполнять их.
5. Пильщик, занятый управлением и обслуживанием пилы, должен знать: устройство и назначение всех частей, отдельных узлов, а также правила их эксплуатации и обслуживания.
6. Занятые на распиловке и колке дров должны в период работы пользоваться средствами индивидуальной защиты (спец. одеждой, спец. обувью, рукавицами), выдаваемыми администрацией предприятия по установленным нормам.
7. Моторный инструмент должен эксплуатироваться только в исправном состоянии. Рабочие обязаны соблюдать требования общения с ним, установленные заводскими инструкциями.

II ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Перед заводкой двигателя бензомоторной пилы пильщик обязан:
- провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепления всех ее частей;

- надеть и натянуть пильную цепь;
- проверить исправность пилочных приспособлений;
- наполнить бак бензомоторной пилы топливной смесью.

2. При заводке двигателя пилы необходимо:

- поставить пилу на ровную поверхность так, чтобы зубья пильной цепи при вращении ни за что не задевали;
- занять устойчивое положение тела, легким перемещением рукоятки стартера ввести в зацепление храповик стартера и двигателя, после чего резким рывком за рукоятку произвести запуск двигателя;
- завести двигатель и прогреть его на малой частоте вращения, при этом пильная цепь не должна вращаться;
- если пильная цепь новая, то необходимо произвести ее обкатку без пиления. Пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе инструмента;
- после остановки двигателя отрегулировать натяжение цепи.

1. При обнаружении неисправностей во время осмотра и опробования бензомоторной пилы, исправить их.
2. Перед тем, как начать распиловку и колку дров нужно подготовить рабочее место.

III ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Для заправки бензопилы топливной смесью следует выбирать удобное и пожаробезопасное место. Облитые во время заправки части пилы до запуска двигателя должны быть вытерты насухо. Запуск двигателя бензопилы на месте заправки запрещается.
2. Пильщику **не разрешается**:
 - производить пилку дров в темное время суток;
 - передавать управление пилой лицам, не имеющим права на управление ею;
 - работать пилой с затупившимися зубьями пильной цепи;
 - производить заправку и ремонт пилы, смену пильной цепи и ее натяжение, поворот редуктора пилы при работающем двигателе;
 - производить заправку топливо-смазочными материалами при работающем двигателе;
 - вынимать зажатую в резе шину с пильной цепью до полной остановки двигателя.
3. При распиловке и колке дров защищать голову, лицо, руки, глаза от порезов, ушибов, от попадания в глаза щепок, опилок.
4. Не подсовывать руки, ноги под пилу, откидывать тюльки только после спиливания.
5. При расколке дров пользоваться исправными колунами и топорами.

